

## 安全指南

在使用XP1之前, 请仔细阅读以下的安全使用指南.



### 电池

本产品内含锂电池, 请不要随意打开. 轻按按钮, 可选择对连接设备和XP1的内置锂电池进行充电.



### 无防水功能

请避免直接与水接触. 如果有水进入, 请不要试图取出锂电池或者打开本产品, 以免触电.



### 限制儿童接触

本产品不推荐12岁以下儿童使用.



### 可更换IXP1连接插头

配备多种连接插头, 可连接到多种设备.



### 禁止敲击或抛掷

抛掷和过度撞击都可损坏本产品.



### 连接与断开

要连接使用XP1或者已经使用完毕要拔掉XP1的时候, 请勿必把手指放在插头的塑胶外壳上, 禁止直接接触插头. 不要过度拉, 拔电缆以断开XP1, 以免损坏XP1线缆.

### 技术支持

技术支持适用于Xmultiple产品的所有注册用户. 联系方式请登陆我司网站: [www.ixp1.com](http://www.ixp1.com)

### 网站支持

XP1的网站有很多你将会需要的技术信息. 请登陆我们的网站 [www.ixp1.com](http://www.ixp1.com), 然后点击主页上方的“技术资源”栏目. 你也可能会在我们网站的常见疑难问题解答列表里发现你的问题的答案.

### 保质期

90天

X M U L T I P L E

Xmultiple Technologies, Inc.  
Power For The Information Age

Phone: 805-579-1100

Fax: 805-579-7800

E-mail: [orders@xmultiple.com](mailto:orders@xmultiple.com)

[www.ixp1.com](http://www.ixp1.com)



## XP1移动电源说明书



### 内含XP1移动电源及说明书



Backup Power  
On The Go

说明书  
XP1

## 第一步:对XP1充电

### 感谢您购买使用我司XP1便携式电源.

拥有**XP1**移动电源,所有移动设备不再受制于内部电池的耐用,随时随地可为您的移动设备充电。**XP1**移动电源是您旅行的必备品。

### 开始步骤

直接把XP1连接到台式电脑或者笔记本电脑的USB端口。首次充电时间至少要3至6个小时。把XP1连接到台式电脑,笔记本电脑或者我们网站上列出的任何交流充电设备,都可以对XP1进行充电。当XP1充满电达到4.2V,就会自动开启过充保护功能,以减少对其内置锂电池的损害。XP1锂电池的规格是3.7V,充满电时电压为4.2V,当XP1电压低于3.2V,电池自动保护,XP1停止电压输出。

充满电所需时间:大概3-4个小时。

数据传输 : 50,000 b/s

**注意:** 当你的台式电脑或者笔记本电脑处于待机模式,省电模式或休眠模式时,无法对XP1进行充电。总而言之,只有当你的台式电脑或者笔记本电脑处于使用状态,才能给XP1充电。

## 第二步:XP1的使用

1. 启动你的台式电脑或笔记本电脑。把XP1线缆的USB公头端插入台式电脑或笔记本电脑的USB母座端口,而XP1的另一端不连接任何设备。此时XP1只有蓝灯亮起。请你长按按钮3秒钟,此时XP1的红灯和蓝灯同时亮起,电脑给XP1充电。当XP1充满电,绿灯和蓝灯同时亮起。

2. 当XP1一端连接设备,另一端连接到电脑,电脑将会优先给外接设备充电,此时蓝灯亮起。当设备满电,长按按钮3秒钟,此时蓝灯和红灯亮起,说明电脑在对XP1充电。

**注意:** 当设备没有充满电,你还是可以选择长按按钮3秒钟,以次来优先为XP1充电。

### LED灯的指示作用

#### LED灯在充电和不充电时的指示功能

XP1便携式电源有3个LED灯,分别为绿色,蓝色和红色。当XP1没有连接设备,而只给XP1充电时,蓝灯和红灯同时亮起。当XP1充满电,蓝灯和绿灯同时亮起。

#### LED灯对XP1电池电量的显示功能

通过按动XP1上的小按钮,可以显示XP1电池的电量。XP1有三个LED灯,按动按钮,只会有一种颜色的灯亮起,以显示此时XP1电池的电量。必须要按动按钮才可以显示XP1电池的电量。

当你按动按钮,不同的LED灯显示XP1电池不同的电量。具体如下:

红灯 : 电量小于25%

蓝灯 : 电量在25%到75%之间

绿灯 : 电量大于75%

## 按钮的功能

按钮的功能具体如下:

当按动按钮,你可以看到XP1电池的电量。如果长按按钮3秒钟,你可以选择优先给设备充电还是给XP1充电。当XP1一端连接设备,另一端连接到电脑,电脑会自动优先给设备充电,此时蓝灯亮起。如果你想优先给XP1充电,只需长按按钮3秒钟,此时蓝灯和红灯亮起。当XP1充满电,蓝灯和绿灯同时亮起。

**保护模式**—当输入电压大于5.6V或小于4.2V时,三个LED灯同时亮起,表明此时输入电压不定,XP1进入自动保护模式,停止输入输出。

**唤醒模式 - XP1电池电量低/无电量**—当XP1闲置长时间没有使用,也没有被充电,此时按动按钮,没有LED灯亮起,证明XP1是0电量。如果你此时把它连接到电脑或交流适配器,三个LED灯会同时亮起,持续40秒钟。40秒钟之后,XP1的红灯和绿灯将会熄灭,只有蓝灯亮起。这表明XP1已经脱离临界状态,开始正常工作。XP1需要用这40秒钟去唤醒电池,使其开始正常充电。

### 基本故障处理

1: 当XP1不能为设备充电,请先检查XP1是否有电;如果显示有电;请拔出设备重新插入。

2: 当XP1不能被正常充电,请检查充电设备是否工作正常。

X P 1 - P O W E R

Power For The Information Age

Phone: 805-579-1100

Fax: 805-579-7800

E-mail: orders@xmultiple.com